

重要提醒與注意事項

親愛的使用者，感謝您選擇 **koralDose 4H**！請在使用前詳細閱讀以下注意事項，以確保設備正常運行：

- 1. koralDose 4 必須透過 koralCore App 連接後才能正常運作。**若設備無法連接，請嘗試以下方法：
 - 關閉並重新開啟手機藍牙後再連接。
 - 重新啟動手機及設備後再嘗試。
 - 確保 App 安裝正確，並完成設備登錄與校準。
 - 可至Google play或App Store搜尋「REEFB」下載koralCore App。
- 2. 設備運行時會有機械聲**
koralDose 採用 **6 齒輪傳動系統**，將高速轉換為低速並輸出大扭力，因此運行時會產生機械聲。各個泵頭的公差不同，聲音大小及轉速可能略有差異，屬於正常現象，並不影響功能。
- 3. koralDose 4 採用環保無塗裝外殼**
為避免不必要的化學塗層，並符合我們對可持續發展的承諾，koralDose 採用環保無塗裝外殼。因此，外殼可能略有色差，這是正常現象，不影響設備性能。
- 4. 使用前必須進行校準**
未校準的泵頭無法執行排程，請務必完成校準，以確保滴液量準確並確保設備正常運作。
- 5. koralDose 僅適用於室內環境**
請勿將設備放置於潮濕或戶外環境。同時，koralDose 適用於水族館常用液體，如鈣、鎂、碳酸鹽等，但請避免使用過於黏稠或含顆粒的液體，以免影響運作。

詳細的 **koralDose 4H** 使用說明，請至 www.reefb.com/support/ 下載手冊或觀看 YouTube 影片。如有任何產品使用上的疑問，歡迎聯繫客服 support@reefb.com。

感謝您的支持與理解，祝您使用愉快！